LCU–ONE Analog Manuale utente







INDICE

Capitolo 1 – Descrizione LCU-ONE	2
Capitolo 2 – Montaggio di LCU-ONE e sonda Lambda	3
Capitolo 3 – Configurazione	4
3.1 – Configurazione standard di LCU-ONE CAN+Analog	4
3.2 – Configurazione personalizzata di LCU-ONE Analog	7
3.2.1 – Operazione preliminare	8
3.2.2 – Configurazione del controller Lambda	8
3.2.3 – La pulsantiera	11
3.2.4 – I pannelli informativi	11
3.2.5 – Il grafico dell'uscita analogica	12
Capitolo 4 – Online – Misure del controller Lambda.	13
Appendice – Codici prodotto e disegni tecnici	14
"A" – Codici prodotto per LCU-ONE Analog	
"B" – Disegni tecnici	14



Capitolo 1 – Descrizione LCU-ONE

LCU-ONE è un controller per sonda Lambda a banda larga BOSCH LSU 4.9, adatto a motori a benzina (2 e 4 tempi), diesel, metano o combustibili a base alcolica. Il suo compito consiste nel controllare il corretto funzionamento della sonda Lambda e trasmettere i valori relativi al Rapporto Aria/Carburante fornendo il valore di Lambda via CAN a **MXL/EVO3**.

Il valore Lambda è definito come: LAMBDA= (A/F)/(A /F) stechiometrico

dove:

A = parti d'aria aspirate dal motore;

F = parti di benzina immesse nel motore dal carburatore;

A / F stechiometrico = parti d'aria necessarie per bruciare F stechiometrico;

Nel caso della benzina, per esempio, occorrono 14,57 parti d'aria per bruciare completamente una parte di benzina, ottenendo così un valore di Lambda=1 letto dalla sonda.

Il controller **LCU-ONE** è in grado di rilevare valori di lambda compresi tra 0.65 ed 1.6 (aria libera).

Si ricorda che un valore di LAMBDA inferiore ad 1 indica una miscela grassa, mentre un valore di LAMBDA maggiore di 1 indica una miscela magra.

Le sonde Lambda a banda larga necessitano di essere riscaldate per funzionare correttamente e non avvelenarsi con i gas di scarico; il controller **LCU-ONE** gestisce con precisione il riscaldatore della sonda in modo da tenere il valore della temperatura nell'intervallo di esercizio ottimale.

La sonda lambda utilizzata con il controller LCU-ONE diviene molto calda (circa 700-800 °C, 1291-1472 °F) durante il suo funzionamento, bisogna quindi EVITARE:

- di toccarla.
- si porla a contatto con materiali infiammabili o combustibili.

Attenzione: il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare traumi, incendi od esplosioni.



Capitolo 2 – Montaggio di LCU-ONE e sonda Lambda

Installare il controller **LCU-ONE** in piano e lontano da fonti di calore; montarlo ben saldo usando la staffa di fissaggio prevista.

Sistemare il cablaggio avendo cura di non far passare i cavi vicino a fonti di calore.

L'alimentazione di LCU-ONE deve essere messa sotto chiave.

La sonda lambda BOSCH LSU 4.9 deve essere installata sullo scarico del veicolo mediante un apposito adattatore, fornito nel kit, da saldare sullo scarico stesso. Essa deve essere sufficientemente vicina al motore.

La temperatura di esercizio della sonda non deve superare i 900°C (1652°F), e la sonda stessa non deve essere investita dal fronte di fiamma in uscita dal collettore di scarico.

L'inclinazione della sonda rispetto al piano orizzontale deve essere di almeno 10° per evitare che liquidi di condensa vengano a contatto con la sonda e la inquinino.



Terminata l'installazione della sonda, fare attenzione a non far passare il cavo su fonti di calore eccessivo (ad esempio lo scarico).

La sonda Bosch LSU 4.9 si auto-calibra e non è quindi richiesta all'utente alcuna calibrazione.

Non si deve pulire il connettore della sonda con solventi o additivi. Al fine di proteggere la sonda, si consiglia di rimuoverla quando si pulisce il veicolo per evitare di inquinarla con detergenti.

Non avviare mai il motore del veicolo con la sonda lambda installata e non collegata ad un controller **LCU-ONE** funzionante: una sonda non riscaldata ed esposta ai gas di scarico verrebbe irrimediabilmente danneggiata.

N.B. La sonda lambda BOSCH LSU 4.9, è pensata per un uso con benzina senza piombo o con motori diesel; è possibile utilizzarla con altri carburanti ma la sua durata deve essere verificata dall'utente con opportuni test



Capitolo 3 – Configurazione

Per poter utilizzare **LCU-ONE Analog** è necessario configurarlo. La configurazione può essere effettuata sia utilizzando il software **Race Studio 2** che utilizzando **Lambda Configurator**, il software appositamente progettato e sviluppato da AIM per gestire questo dispositivo e che troverete nella confezione.

3.1 – Configurazione standard di LCU-ONE Analog

La configurazione attraverso **Race Studio 2** (standard) è possibile solo nel caso in cui non si siano modificati i punti della curva di taratura 1.95-0.65 e 4.8-1.6.

Per utilizzare Race Studio 2 seguire questa procedura:

- lanciare il software;
- premere il tasto "Gestione sistema AIM" sulla pulsantiera verticale di sinistra;
- selezionare lo strumento al quale LCU-ONE Analog è collegata;
- attivare il foglio "Canali";
- selezionare il canale analogico sul quale si vuole impostare la sonda;
- cliccare due volte sulla colonna tipo sensore corrispondente a quel canale e selezionare la voce "AIM Lambda LCU-ONE (1.65 – 1.6 Lambda)", come mostrato sotto e cliccare fuori dalla cella per confermare la scelta.

📓 System ma	anager									
Т	rasmissione	Lettura		Informazioni re	te-CAN	Imposta l'orologio d istema d'acquisizio	lel ne			
Configurazione s	selezionata									
Nome installazi	ione Tipo centralina	Ecu	Nome veicolo	Tempo disponibile	e Tempo con GPS	Frequenza totale	Fre	quenza master	Frequenza espa	Tot. Espansioni
DEFAULT	MXL PISTA	SUZUKI - GSXR	DEFAULT	12.41.26 (h.m.s)	4.36.03 (h.m.s)	91 (Hz)	91 (Hz)	0 (Hz)	1
1										
Scegli configu	razione Canali Confi	gurazione sistema 🛛 Cor	figuratore espansioni v	ia CAN						
-Sneed 1-										
		_								
Circonferenza	aruota (mm) 736									
Impulsi per ai	ro ruota 4	-								
	1									
ID	Abil.	Nome canale		Frea.	Sensore usato			Unità	Inizioscala	Fondoscala
RPM	ABILITATO	Engine	:	10 Hz 🗾	Giri motore			rpm	0	16000
SPD_1	ABILITATO	Speed_1	:	10 Hz 🗾	Velocità		-	km/h .1	0.0	300.0
CH_1	ABILITATO	Oil_Press		10 Hz 🗾	Generico lineare 0-5 V		-	V.1 💽	0.0	5.0
CH_2	ABILITATO	Fuel_Level		10 Hz 🗾	Livello serbatoio		•	%	0	100
CH_3	DISABILITATO	Channel_3		10 Hz 🗾	Generico lineare 0-5 V		-	V .1	0.0	5.0
CH_4	DISABILITATO	Channel_4		10 Hz 🗾	Sonda lambda NGK TL7	1111W1 - NTK TC6110	-	A/F .1 🔄	0.0	5.0
CH_5	DISABILITATO	Channel_5		10 Hz 🗾	Pressione VDO 0-2 bar		~	۷.1 💌	0.0	5.0
CH_6	DISABILITATO	Channel_6		10 Hz 🗾	Pressione VDO 0-5 bar Pressione VDO 0-10 ba	*		V .1 _	0.0	5.0
CH_7	DISABILITATO	Channel_7		10 Hz 🗾	Sensore Pressione Airb	r ox - X055NAB01		V .1	0.0	5.0
CH_8	DISABILITATO	Channel_8		10 Hz 🗾	Sensore Pressione Airb	ox - X05SNAB00		۷.1	0.0	5.0
CALC_GEAR	DISABILITATO	Calculated_Gear	:	10 Hz 🗾	Potenziometro con zero	, piniziale		#	0	9
ACC_1	ABILITATO	LatAcc		10 Hz 🗾	Potenziometro con zero Sonda Jambda BOSCH	o centrale		g .01	-3.00	3.00
LOG_TMP	ABILITATO	Datalogger_Temp		10 Hz 💌	Sonda lambda NGK TL7	111W1 - NTK TC6110		°C _	0	50
BATT	ABILITATO	Battery		l Hz 💌	Tubo di Pitot per acqua Giroscopio	1		V .1	5.0	15.0
ECU_1	ABILITATO	ECT		10 Hz 🗾	Accelerometro verticale	e esterno		•⊂ _•] 0	130
ECU_2		GEAR		10 Hz 💌	Accel, orizzontale ester Generico lineare 0-5 V	rho		#	0	7
ECU_9	ABILITATO	MODESEL		IU Hz	Generico lineare 0-500	mV		#	U	3
					Generico lineare 0-50 n Pressione MSI 0-100 ns	nV si				
					Pressione MSI 0-150 ps	51	-			
					SEAT Brake Pressure SEAT Engine Pressure					
					SEAT Water Temperatu	Jre				
					Pressione Olio Suzuki GS	SXR				
					Status signal	000 ol)				
					Pressione Olio Nagano	KM10				
				\rightarrow	AIM Lambda LCU-ONE (Description MELO, 2000 F	(0,65 - 1,6 lambda)				
					Livello serbatoio	-01				
					Sub_H2O Sustem 201					
					Custom_002		~			
<				I	II.					>
,										



• Impostare il pannello di configurazione della sonda che apparirà sotto a sinistra del foglio canali ed evidenziato nell'immagine sotto.

and the second		Leftura		Informazioni rel		lema d'acquis	zione			
nfigurazione se	lezionata		Internet							
me installazio	ne Tipo centraina	ECU	Nome veicolo	Tempo disponible	Tempo con GPS	rrequenza totak	Frequenz	a master	Frequenza espa	Tot. Espansio
ipeed_1 ipeed_1 inconferenza i	ruota (mm) 736	gurazione sistema Co	figuratore espansioni	via CAN						
	Abl	Nome canale		Freq.	Sensore usato		Unitá	Ini	sioscala Fo	ondoscala
PM	ABILITATO	Engine		10 Hz +1	Giri motore		rpm	0	16	000
0_1	ABILITATO	Speed_1		10 Hz -	Velocità		- km/h .1	0.0	30	0.0
u	ABILITATO	Oil_Press		10 Hz +	AIM Lambda LCU-ONE (0	,65 - 1,6 la	- A/F .1	- 0.0	5.	0
1.2	ABILITATO	Fuel_Level		10 Hz -	Livello serbatoio		- %	0	10	10
4.3	DISABILITATO	Channel_3		10 Hz -1	Generico lineare 0-5 V		• V .1	- 0.0	5.	0
4.4	C DISABILITATO	Channel_4		10 Hz -	Sensore Pressione Airbox	- X055NA801	• mbar	- 0	5	
15	DISABILITATO	Channel_5		10 Hz	AIM Lambda LCU-ONE (0	,65 - 1,6 la	- A/F .1	.0.0	5.	0
4.6	DISABILITATO	Channel 6		10 Hz •]	Generico lineare 0-5 V		- V .1	-10.0	5	0
17	DISABILITATO	Channel_7		10 Hz -	Generico lineare 0-5 V		- V .1	- 0.0	5.	0
8,8	DISABILITATO	Channel_8		10 Hz -	Generico lineare 0-5 V		- V .1	-1 0.0	5	0
ALC_GEAR	DISABILITATO	Calculated_Gear		10 Hz -1	Marce calcolate			0	9	
CC_1	ABILITATO	LatAcc		10 Hz .	Accelerometro trasversal		g .01	-3.	00 3.	00
DG_TMP	OTATIJEBA	Datalogger_Temp		10 Hz	Gunto freddo		°C	- 0	50)
ATT	ABILITATO	Battery		1 Hz -	Batteria		V .1	5.0	15	i.0
1_10	ABILITATO	ECT		10 Hz	Sensore temperatura		*	- 0	13	10
20_2	ABILITATO	GEAR		10 Hz	Sensore marcia			0	7	
20_9	ABILITATO	MODESEL		10 Hz -1	Valore grezzo			0	3	

• Attivare il menu a tendina premendo il tasto cerchiato in verde nell'immagine sopra e selezionare il carburante utilizzato dal veicolo.

-Moltiplicatore per calcolare AFR da	lambda
(14.57) Benzina 💌	Aggiungi valore
(14.57) Benzina	4 personanzaco
(15.50) LPG (Propano)	
(6.40) Metanolo	
(17.20) CNG	
(14.60) Diesel	



 Nel caso si stia utilizzando un combustibile non presente a database (e solo nel caso se ne conosca il valore stechiometrico) premere il tasto "Aggiungi valore personalizzato" ed apparirà la finestra mostrata sotto.

Moltiplicatore personalizzato	
Elenco dei moltiplicatori personalizzati	Nuovo valore Testo per il nuovo valore Aggiungi nuovo moltiplicatore all'elenco Elimina il moltiplicatore selezionato dall'elenco
	Salva Annulla

- Inserire il nuovo valore ed il testo che gli si vuole associare. Premere il tasto "Aggiungi nuovo moltiplicatore all'elenco" e poi il tasto "Salva".
- Il carburante sarà ora disponibile dal menu a tendina: selezionarlo.



3.2 – Configurazione personalizzata di LCU-ONE Analog

Nel caso in cui si siano modificati i punti della curva di taratura è necessario configurare **LCU-ONE Analog** utilizzando il software dedicato **Lambda Configurator**.

Attenzione: per configurare correttamente il controller assicurarsi che la versione del software Lambda Configurator sia 1.00.07 o successiva.

🚵 AIM - Lambda Cont	igurator - 1.00.07 📃 🗖 🔀
Configurazione controller	lambda Online - Misure del controller lambda
Porta di connessione	Impostazioni dei colori
COM 1	
Tipo di dispositivo	Tensione di uscita per i valori di lambda (o AFR) 5
LCU - ONE ANALOG	4.8
Codice ID del	Vot 3
1002225	
, Versione firmware	0 0.65 1 1.6 2
25.11	Lambda
A Reimposta i parametri predefiniti	(AFR = Air Fuel Ratio = Quantià d'aria / quantità di carburante) Usa: Lambda AFR
Trasmetti la	Punti della curva volt - lambda
Leggi la	Image: 1.95 Volt a Lambda 0.65 Image: 4.8 Volt a Lambda 1.6 Image: 5 Se in errore: Volt 1.5 Image: 5 Se in errore: Volt 1.5
Aggiorna firmware	Salva impostazioni parametri parametri
Scegli lingua	🛷 💁 Esci

Lanciare il software. Apparirà la figura mostrata sotto.

Questa è la finestra principale di gestione del software ed è composta da due layer:

- **Configuratore controller Lambda**: mostra il grafico dell'uscita analogica (al centro) e serve per configurare **LCU-ONE Analog**, leggerne e trasmettergli la configurazione, reimpostare i parametri iniziali, importare ed esportare configurazioni ed aggiornare il firmware di **LCU-ONE Analog**.
- Online Misure del controller Lambda: mostra lo status del collegamento tra LCU-ONE Analog ed il PC.



3.2.1 – Operazione preliminare

Il software **Lambda Configurator**, diversamente da tutti gli altri software AIM, contiene una versione di firmware dello strumento che configura. Per questa ragione si consiglia di controllare sempre sul nostro sito <u>www.aim-sportline.com</u> che la versione di software installata sia l'ultima disponibile. In caso contrario scaricare l'ultima versione, installarla e seguire questa procedura:

- collegare LCU-ONE Analog al Pc
- leggere la versione di firmware dello strumento dall'apposita casellina posta a sinistra del grafico centrale
- premere il tasto "Aggiorna firmware"
- apparirà questo pannello:



se la versione di firmware proposta (nell'immagine il software propone una versione 25.10) è successiva a quella presente nel vostro dispositivo (se per esempio avete una versione 25.08) premere il tasto "SI" ed aggiornare il firmware

3.2.2 – Configurazione del controller Lambda

À AIM - Lambda Con	figurator - 1.00.07	
Configurazione controller	lambda Online - Misure del controller lambda	
Porta di connessione		Impostazioni dei colori
COM 1		
, Tipo di dispositivo	Tensione di uso	ita per i valori di lambda (o AFR)
LCU - ONE ANALOG	4.8	
Codice ID del	Volt 3 25	
1002225	15	
Versione firmware	0 0.65	1 1.6 2 Lambda
25.11		
∧ Reimposta i	(AFR = Air Fuel Ratio = Quantià d'aria / quantità di carburante)	Moltiplicatore per calcolare AFR da lambda
CONF predefiniti	Usa: Lambda AFR	(14.57) Benzina
Trasmetti la	Punti della curva volt - lambda	Valori di tensione sull'uscita analogica in condizioni particolari
	1.95 Volt a Lambda 0.65	Durante warmup: Volt 3 o alta impedenza 🔽
Leggi la Leggi la configurazione	4.8 Volt a Lambda 1.6	Se in errore: Volt 1.5 o alta impedenza
	Salva Carica	
Aggiorna firmware	impostazioni parametri parametri	(III)
Scegli lingua		V QK Esci



Al centro della finestra in basso sono posti i pannelli di configurazione.

(AFR = AIr Fue	a Ratio = Quantia d'aria / quantita di carburante)	(14.57) Benzina	Aggiungi valore
Usa: unti della curva y	Lambda AFR	- Valori di tensione sull'uscita analogica in c	opdizioni particolari
1.95	Volt a Lambda 0.65	Durante warmup: Volt 3	o alta impedenza 🔽
4.8	Volt a Lambda 1.6	Se in errore: Volt 1.5	o alta impedenza 🗌

Come prima operazione impostare il carburante utilizzato scegliendolo tra quelli disponibili o aggiungerne uno personalizzato come spiegato di seguito.

(14.57) Benzina	Aggiungi valore
(14.57) Benzina	
(15.50) LPG (Propano)	
6.40) Metanolo	
.00) Etanolo	
17.20) CNG	
14.60) Diesel	- 3

Nel caso si stia utilizzando un combustibile non presente a database (e **solo nel caso che se ne conosca il valore stechiometrico**) premere il tasto "Aggiungi valore personalizzato" ed apparirà la finestra mostrata sotto.

Moltiplicatore personalizzato	
Elenco dei moltiplicatori personalizzati	Nuovo valore Testo per il nuovo valore
	<mark> - S</mark> alva 🛃 <u>A</u> nnulla

Inserire il nuovo valore ed il testo che gli si vuole associare. Premere il tasto "Aggiungi nuovo moltiplicatore all'elenco" e poi il tasto "Salva".

Analogamente, selezionando un moltiplicatore dal riquadro di sinistra etichettato "elenco moltiplicatori personalizzati" e premendo il tasto "Elimina il moltiplicatore selezionato dall'elenco", sarà possibile rimuovere un moltiplicatore.



Successivamente operare sugli altri parametri.

(AFR = Air Fuel Ratio = Quantià d'aria / quantità di carburante)	Moltiplicatore per calcolare AFR da lambda
Usa: Lambda AFR - Punti della curva volt - lambda	Valori di tensione sull'uscita analogica in condizioni particolari
Volt a Lambda 0.65	Durante warmup: Volt 3 o alta impedenza
4.8 Volt a Lambda 1.6	Se in errore: Volt 1.5 o alta impedenza 🗖

"Usa: Lambda/AFR" questi tasti permettono all'utente di decidere se mostrare valori di Lambda o AFR (valori stechiometrici). La scelta dei valori mostrati condiziona l'aspetto del pannello inferiore, come mostrato sotto:

				-	
1.95	Volt a Lambda	0.65	1.95	Volt ad AFR	9.47
4.8	- Volt a Lambda	1.6	4.8	- Volt ad AER	23.31

Il tasto colorato a lato delle caselline indica il colore nel quale questo valore è mostrato all'interno del grafico centrale della finestra (nell'esempio il valore è mostrato in azzurro).

Una volta deciso quali valori mostrare è sufficiente inserire i valori corretti nelle rispettive caselline.

Quando tutti i valori sono stati inseriti è necessario trasmettere la configurazione ad **LCU-ONE Analog** premendo il tasto "Trasmetti la configurazione" nella pulsantiera laterale di sinistra.

Il sistema mostrerà un messaggio di conferma o un messaggio di errore nel caso il collegamento col PC non sia OK (figura a destra).

Lambda	Configurator 🛛 🔀
(į)	Configurazione trasmessa
	ОК

🔲 Lami	odaCtrl 🛛 🔀
⚠	Controller lambda non collegato al PC
	ОК



3.2.3 – La pulsantiera

A sinistra della finestra sono presenti alcuni pulsanti:

- "Reimposta parametri predefiniti": permette di reimpostare LCU-ONE Analog sui parametri predefiniti.
- "Trasmetti la configurazione": serve per trasmettere la configurazione al dispositivo
- "Leggi la configurazione": legge la configurazione da un dispositivo
- "Aggiorna Firmware": permette di aggiornare il firmware del controller.

In basso al centro sono presenti i pulsanti:

- "Salva impostazioni parametri": permette di esportare la configurazione
- "Carica impostazioni parametri": permette di importare una configurazione nel software e trasmetterla al dispositivo

Nella parte inferiore della finestra sono presenti:

- a destra il pulsante "Scegli lingua": permette di cambiare la lingua del software
- a sinistra i pulsanti "OK" per salvare i parametri impostati ed "Esci" per uscire senza salvare.

3.2.4 – I pannelli informativi

In alto sulla parte sinistra della finestra del software una serie di pannelli mostra le caratteristiche dell'**LCU-ONE Analog** collegato al PC. Questi pannelli sono differenti a seconda che il dispositivo sia o meno collegato.

L'immagine sotto mostra a sinistra i pannelli con il controller collegato ed a destra gli stessi pannelli senza il controller collegato.



- Porta di connessione: porta seriale del PC
- Tipo di dispositivo: LCU-ONE Analog (il controller è stato riconosciuto)
- Codice ID: numero di serie univoco del dispositivo
- Versione Firmware: versione di firmware installata sullo strumento.



 Se LCU-ONE Analog non è collegato il sistema mostra il messaggio non collegato e tutti i dati relativi al controller saranno impostati su N.D. (Non disponibile)



3.2.5 – Il grafico dell'uscita analogica



Il "grafico dell'uscita analogica" mostra i valori di tensione in uscita del controller in corrispondenza dei valori di Lambda misurati. I colori dei grafici sono personalizzabili. Premendo il tasto Impostazione dei colori apparirà questa finestra:



Premendo i singoli tasti apparirà un pannello che mostrerà i colori disponibili per quella caratteristica del grafico. Selezionando il colore desiderato e confermando si cambierà l'aspetto cromatico del grafico.



Capitolo 4 – Online – Misure del controller Lambda.

🚵 AIM - Lambda Configurator	
Configurazione controller lambda Online - Misure del controller lambda	
Moltiplicatore da lambda d Porta di connessione COM 1 Tipo di dispositivo LCU - ONE ANALOG	ad AFR 14.57 Misura tensione batteria [Volt] 12.61
Codice ID del 1002225 Versione firmware 25.11 Stato della sonda lambda Sonda scollegata	WARMUP: OFF
Scegli lingua	

Questo pannello mostra lo stato del controller e permette solo di impostare Lambda/AFR e l'unità di misura della temperatura per i valori visualizzati in questo pannello.



Appendice – Codici prodotto e disegni tecnici

"A" - Codici prodotto per LCU-ONE Analog

Kit completo di cavo per MyChron3 XGLog	X08LCU04XG
Kit completo di cavo per MyChron4 Plus/Gold Auto/Moto	X08LCU04PG
Sonda Bosch LSU 4.9	X05LSU490

"B" – Disegni tecnici









