

# Configurazione dei sensori spia con RS2

## Domanda:

Come configuro un sensore spia di allarme (folle, olio, cavalletto ecc) utilizzando RS2?

#### **Risposta:**

Per configurare un sensore spia di allarme con RS2, seguire la procedura descritta di seguito.

- Lanciare RS2.
- Cliccare su "Configurazione dispositivo" e scegliere il dispositivo al quale si desidera connettere il sensore, quindi cliccare "Avvia" (nell'immagine seguente è stato scelto un EVO4).





### **Race Studio 2**

- Selezionare la configurazione da modificare o crearne una nuova, se necessario.
- Selezionare il layer "Canali": esso mostra tutti i canali del dispositivo con le relative funzioni.

File Configurazione dispositivo Scarico dati Importa dati da SmartyCam Analisi Informazioni Dispositivo Online Calibrazione Dispositivo Sensori personalizzati Lingua ?  System manager  Monota Funzioni per  Monota Funzio												
System manager												
	A											
Racing Data Pewer 🖓 Trasmissione 🕵 Lettura V Informazioni rete-CAN SmartyCam V SmartyCam												
AIM Sportline Configuratione selezionata	Configurazione selezionata											
The World Leader in Data Acquisition Nome installazione Tipo centralina Ecu Lap Timer Nome veicolo Tempo disponibile Tempo con GPS Frequenza totale Frequenza master	Frequenza espansi Tot. Espansior											
DEFAULT         EVO4 - 5 canali         None - None         Ottico         DEFAULT         19.10.22 (h.m.s)         8.15.21 (h.m.s)         121 (Hz)         121 (Hz)	0 (Hz) 0											
Analisi Scegi configurazione Canal Configurazione sistema   Visore   Configuratore espansioni via CAN	Scegi configurazione Canal Configurazione sistema   Visore   Configuratore espansioni via CAN											
Speed1 Speed2												
Spanian duti Circonferenza ruota (mm) 1666 Circonferenza ruota (mm) 1666	Croonferenza ruota (mm) 1666 Circonferenza ruota (mm) 1666											
impuls per gro nota 1 impuls per gro nota 1	Impulsi per giro ruota 1 Impulsi per giro ruota 1											
Importa dati da IID Abil. Nome canale Freq. Sensore usato Unità Inizio:	oscala Fondoscala											
RPM 🔽 ABILITATO Engine 10 Hz 🖃 Giri motore rpm 0	20000											
SPD_1 🔽 ABILITATO Speed1 10 Hz 🗹 Velocità 🔍 km/h 1 🖃 0.0	250.0											
Speed 2 10 Hz Velocità X km/h 1 1 0.0	250.0											
CH_1	5.0											
CH_2 ID Hz I Accelerometro verticale esterno I g_0.01 0.00	5.00											
Informazioni CH_3 I ABILITATO Channel_3 10 Hz I Generico lineare 0-5 V I V 1 0.0	5.0											
CH_4  V 1  0.0	5.0											
CH_5 IV ABILITATO Channel_5 10 Hz I Potenziometro marce # 0	5											
CALC_GEAR DISABILITATO Calculated_Gear 10 Hz 🗹 Marce calcolate # 0	9											
ACC_1 IF ABILITATO Lateral_acc 10 Hz Accelerometro trasversale g .0.1 -3.00	3.00											
ACC_2 IV ABILITATO Longitudinal_acc 10 Hz Accelerometro longitudinale g .01 -3.00	3.00											
Calibrazione ACC_3 🔽 ABILITATO Vertical.acc 10 Hz 🗹 Accelerometro verticale interno 🗹 g .01 -3.00	3.00											
LOG_TMP 🔽 ABILITATO Datalogger_Temp 10 Hz 🗹 Giunto freddo *C 🗹 0	50											
BATT 🗹 ABILITATO Battery 1 Hz 🗾 Batteria V 1. 5.0	15.0											
Sensori personalizzati												
aim-sportline.com												
0 2007 AIM SRL ALL MATS RESEAVED												
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••											



#### Race Studio 2

- Cliccare sulla voce "Sensore usato" del canale analogico utilizzato per collegare il sensore e scegliere la funzione "Generico lineare 0-5 V" oppure "Status Signal"
  - Generico lineare 0-5 V: ha come unità di misura i Volt, mostrati come intero o con una cifra decimale. Se l'utente utilizza un sistema con la funzione di acquisizione dati può decidere la frequenza di campionamento.
  - Status Signal: il valore rilevato è espresso come numero intero con range da 0 a 1000, corrispondenti rispettivamente a 0mV e 5000mV.

Per entrambe le funzioni, l'utente può modificare nome del canale, inizio-scala e fondo-scala (questi ultimi per dimensionare la scala di visualizzazione del grafico in RSA).





#### **Race Studio 2**

Per programmare i LED di allarme del display AiM, selezionare il layer di configurazione dei LED dei display, ovvero:

- "Visore" per EVO3Pista/Pro ed EVO4.
- "Configurazione sistema" per gli MXL.

Scegliere quale tra i LED disponibili dovrà mostrare il segnale d'allarme, impostarne il canale di riferimento ed il rispettivo valore soglia.

- Generico lineare 0-5V: valore soglia 2V o 3V.
- Status Signal: valore soglia 200 o 500.

Di seguito, un esempio di configurazione del "Canale con allarme" con EVO4 e display MXL Dash.

🔛 RaceStudio 2.56.38												
File Configurazione dispositivo Scarico dati Importa dati da SmartyCam Analisi Informazioni Dispositivo Online Calibrazione Dispositivo Sensori personalizzati Lingua ?												
System manager												
Racing Data Power	Trasmi	issione	Lettura	nfom	nazioni rete-CAN	Imposta Fur Smarty	Izioni per Cam	Imposta l'orologio del sistema d'acquisizione			Â	
AIM Sportline	Configurazione selezionata											
The World Leader in Data Acquisition	Nome installazione	Tipo centralina	Ecu	Lap Timer	Nome veicolo	Tempo disponibile	Tempo con GPS	Frequenza totale	Frequenza master	Frequenza espansi.	Tot. Espansior	
	DEFAULT	EVO4 - 5 canali	None - None	Ottico	DEFAULT	20.42.49 (h.m.s)	8.31.44 (h.m.s)	112 (Hz)	112 (Hz)	0 (Hz)	0	
A <u>n</u> alisi	Scegi configurazione   Canali   Configurazione sistema Veore   Configuratore espansioni via CAN											
Scarico dati	Shift Lights Sol Led 1 Sol Led 2 Led 3 Sol Led 4 Sol Led 5											
Importa dati da microSD SmartyCam	Importa dati da microSD SmartyCam											
Configurazione dispositivo	igurazione spositivo Viessuno 20.00000 0 1 4 5 6 7 4 7 5 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7											
In <u>f</u> ormazioni Dispositivo												
Qnline	Image: Channel -4     Sigla canale       Battery     Sigla canale       Campo 1 - sempre mostrato     NONE											
Calibrazione dispositivo	Campo 3 - pagin Channel_3	va 1 ▼ CH	_3	li benvenuto		Campo 4 - pagi Channel_4	na 1 • CH	_4				
Sensori personalizzati	Campo 3 - pagin Nessuno	NO	NE	01		Campo 4 - pagi Nessuno	na 2 • NO	NE				
Lingua												
aim-sportline.com												
DE DOVINI SAL ALL RIGHTS RESERVED VIA CAVALCANTI, 8 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, MILAN - ITALY	•										• 	