

LED

Significato dei LED – EVO4S

Domanda:

Come posso interpretare il comportamento dei LED del mio EVO4S?

Risposta:

I possibili comportamenti del LED dell'EVO4S ed i rispettivi significati sono descritti di seguito:

- **LED rosso lampeggiante lento (+ schermo spento; se presente):**
indica che il sistema si trova in modalità Booter, non presentando un normale comportamento. In questo caso è consigliato effettuare un aggiornamento firmware, in quanto è possibile collegare il MyChron5 al PC via USB.
- **LED verde fisso:**
indica che il sistema è correttamente alimentato.
- **LED rosso lampeggiante lento -> LED rosso lampeggiante veloce -> riavvio dell'EVO4S:**
indica l'avvenuta procedura di aggiornamento del firmware del dispositivo (accompagnato da un messaggio a display, se presente).
- **LED blu lampeggiante veloce:**
indica l'avvenuta sovrascrittura di una nuova configurazione.
- **LED ciano fisso:**
indica che il sistema è in fase di registrazione.